

PINCE CHAUSSURE PNEUMATIQUE

Pince servant à tendre le cuir sur les chaussures.


Acier inoxydable.

Outil indispensable pour l'assemblage du cuir sur une chaussure et faciliter le travail de l'artisan.

Démarrer et servez-vous de la pince à tendre pour tirer le cuir, en prenant appui sur le châssis avec la pince et fixer le avec une pointe.

Répéter l'opération avec la pince sur toute la chaussure.

Plus besoin de forcer en serrant le cuir avant de le tendre.



Dimensions : x x mm

Poids : 1000 gr

Réf. 700-PSP-004

